

Jumesniemen Lysti ry:n pomppulinnan KÄYTTÖOHJE

Tutustu näihin käyttöohjeisiin ennen pystytyksen aloitusta. Käyttöohjeet on tehty turvallisuuden ja kestävyden varmistamiseksi.

Pomppulinna koostuu kahdesta osasta – itse pomppulinnasta ja puhaltimesta. Osat mahtuvat ison farmariauton peräkonttiin. Pomppulinna painaa n.80kg, joten sen lastaamisessa ja purkamisessa on syytä olla kaksi henkilöä.

Kun valitset pomppulinnalle paikkaa, ota nämä asiat huomioon.

- Pomppulinna tarvitsee jatkuvan verkkovirran
- Pomppulinnan voi pystyttää vain tasaiselle alustalle, jossa ei ole teräviä esineitä. Pomppulinna vie tilaa n.4x4m ja korkeus 3m, joten varmistu, että paikka on riittävän suuri pomppulinnan käyttöön. Mitat ovat pelkän pomppulinnan mittoja, lisäksi pomppulinnan taakse tarvitaan n.2m tilaa puhallinta ja putkea varten.



Pomppulinnan täyttäminen:

1. Ota pomppulinna pussistaan. Poista naru pomppulinnan ympäriltä.



2. Avaa pomppulinnakäärö. Käärön sisältä löytyy punainen pussi, jossa on metalliset kiinnitystapit. Ota pussi sivuun.
3. Avaa pomppulinnan taitokset. Kun pomppulinna on levällään, tarkista, että pomppulinnan takapuolella oleva vetoketju ja tarranauha on kiinni. Tässä kohtaa kannattaa varmistua, että pomppulinna on sillä paikallaan, johon se halutaan täyttää.



4. Tutustu nyt pomppulinnan turvaohjeisiin, jotka on painettu pomppulinnan kankaaseen.



5. Kiinnitä takapuolella oleva kangasputki puhaltimeen kangasputkessa kiinni olevalla kiinnitysnauhalla. Pidä huoli, että putki pysyy suorana käytön aikana, se ei saa jäädä mutkalle.
6. Kytke puhallin verkkovirtaan.



7. Pomppulinna alkaa täyttyä nopeasti. Varmistu täytön aikana, että mitään ylimääristä ei ole pomppulinnan päällä ja että täyttö tapahtuu tasaisesti.
8. Aikaa täyttöön kuluu n.1 minuutti. Puhallin ei lopeta puhaltamista missään vaiheessa, vaan se jatkuu tasaisena koko ajan, vaikka täyttö olisi jo valmiina. Pomppulinna saumoista pääsee koko ajan ilmaa pois, joten se tarvitsee jatkuvaa täyttöä. **Älä katkaise virtaa pomppulinnaa puhaltimesta käytön aikana!**
9. Ennen pomppimisen aloittamista, pomppulinna pitää kiinnittää. Jos pomppulinna on nurmikolla, voit käyttää metallisia kiinnitystappeja, jotka löytyivät pomppulinna-akäärön sisältä punaisesta pussista. Pomppulinna on kahdeksan kiinnitysremmiä (kaksi jokaisessa kulmassa), joista pomppulinna tulee kiinnittää alustaan. Tapit lyödään maahan esim. lekaa käyttäen. Käytä esim. levyä pomppulinna kankaan suojana, kun lyöt tapit paikoilleen. Tapin kiinnitys tapahtuu niin lähellä pomppulinna kangasta, että se saattaa vaurioitua. Jos pomppulinna pystytetään asfaltille tai hiekkamaalle, tulee pomppulinna alla olla suojaava pressu. Jos pomppulinna pystytetään paikkaan, jossa maahan ei voi tappeja lyödä (esim. asfaltti tai lattia), niin pomppulinna on kiinnitettävä painoilla paikalleen. Pomppulinnaa ei voi käyttää, mikäli sitä ei ole kiinnitetty.



10. Varmistu vielä aistinvaraisesti ennen pomppimisen aloittamista, että pomppulinna on täynnä ilmaa. Ja sitten pomput voi alkaa! 😊



Jotta kaikilla on pomppulinnassa turvallista ja hauskaa pomppia, on seuraavia ohjeita noudatettava:

- Pomppulinnassa saa olla samanaikaisesti vain suunnilleen samanpituisia pomppijoita.
- Pomppulinnassa pompitaan ilman kenkiä ja käyttäjän vastuulla on huolehtia, että lapsilla ei ole taskussaan/vaatteissaan teräviä esineitä pomppiessaan.
- Pomppulinnan maksimikäyttäjämäärät ovat seuraavat:
 - Korkeintaan 1m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 6hlöä kerrallaan.
 - Korkeintaan 1,25m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 4hlöä kerrallaan.
 - Korkeintaan 1,5m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 3hlöä kerrallaan.
 - Korkeintaan 1,8m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 2hlöä kerrallaan.

Pomppulinnan tyhjentäminen:

1. Lakaise pomppulinnan kankaan pinta puhtaaksi irtoroskista. Pyyhi tahrat pinnoilta.
2. Irrota puhallin verkkovirrasta.
3. Avaa pomppulinnan takana olevan tyhjennysaukon tarra ja vetoketju. Tyhjentyminen nopeutuu merkittävästi.
4. Irrota kangasputki puhaltimesta.
5. Kun pomppulinna on tyhjentynyt, irrota pomppulinnan kiinnitys alustaan.
6. Kääri tapit vihreään kankaaseen ja sujauta punaiseen kangaspussiin.

7. Taittele pomppulinna ohjeen mukaan pitkän malliseksi. Aloita napakka kääriminen etupäästä, jolloin käärimisen edistyessä viimeisetkin ilmat puristuvat ulos takaosan tyhjennysaukosta.



- Sujauta kiinnitystappien pussi kääron sisään n.puolessa välissä käärintää. Käärimisessä on hyvä olla kaksi aikuista.
8. Sido pomppulinnarulla napakasti kiinni narulla.
9. Laita pomppulinna pussiinsa ja sulje pussi.